

Reinigen en verfrissen van je airconditioning

BELANGRIJK VÓÓR GEBRUIK

Verwijder **ALLE** filters uit de binnenunit: de grote stoffilters én de kleine filters daarachter. De aluminium warmtewisselaar moet volledig zichtbaar zijn voordat je CoolMist gebruikt.

STAP 1

Airco uitschakelen en filters verwijderen

Schakel de airco uit. Verwijder alle grote en kleine filters. Maak de aluminium lamellen volledig vrij.

STAP 2

Verwijderde filters schoonmaken

Reinig de filters voorzichtig met een zachte borstel, kwast of stofzuiger.

STAP 3

Afwasbare filters behandelen

Besproei alleen geschikte afwasbare filters met CoolMist en laat 5 minuten inwerken.

STAP 4

Filters afspoelen en laten drogen

Spoel behandelde filters goed af met schoon water. Laat ze daarna volledig drogen.

STAP 5

Aluminium warmtewisselaar behandelen

Schakel de airco in op koelstand en besproei de zichtbare aluminium lamellen gelijkmatig met CoolMist.

STAP 6

Afsluiten en filters terugplaatsen

Schakel de airco uit. Plaats de volledig droge grote én kleine filters terug.

DE WARMTEWISSELAAR



ALLE filters eerst eruit

De aluminium lamellen achter de filters moeten vrij zichtbaar zijn.

Foto: geopende binnenunit met zicht op de warmtewisselaar.

LET OP

Spuit nooit op elektrische of elektronische onderdelen (meestal rechts in de binnenunit). Richt de spray op de aluminium lamellen.

GOED OM TE WETEN

Volg altijd het productetiket. CoolMist is een aanvulling op regelmatig reinigen en professioneel onderhoud van de airconditioning.